

ワイヤレススピーカーフォン

ST-BC01

セット内容の確認

- ①スピーカー本体(1台)
- ②充電用USBケーブル(1本)
- ③滑り止めラバーパッド(1枚)
- ④スピーカーフォン固定用両面テープ(マジックテープ)(1式)
- ⑤取扱説明書・保証書(本紙)



取扱説明書

STAYER

必ずお読み下さい ⚠ 取扱上の注意

◆取扱上の注意事項

- ・火の中に投下したり、高温の環境下に保管や放置をしないでください。
- ・極端な低温の環境下に保管や放置をしないでください。
- ・濡らさないで下さい。また、濡れた手でスピーカー本体及び充電用USBケーブルに触らないでください。
- ・充電用USBケーブルを屋外(車外)や湿度の高い場所、高温または低温の状況下で使用しないでください。
- ・分解、改造、切断をしないでください。
- ・走行中の運転者による携帯電話の操作は絶対にしないでください。お車を安全な場所に駐車して行ってください。
- ・小さなお子様の近くでの使用には十分な注意を払ってください。また、小さなお子様の手の届かないところに保管ください。
- ・充電用USBケーブルのコードを傷つけたり、きつく結んだり、乱暴に扱わないでください。
- ・電気製品または高周波無線機器の電源を切ることが定められている場所では、スピーカーの電源をお切りください。
- ・お車のエアバッグ拡張範囲に本製品や付属品を放置、保管しないでください。
- ・雷雨時や長時間使用しない場合は、製品の損傷を防ぐため、電源プラグを抜いてください。

◆取扱い上のお願い

- ・本製品の使用にあたっては各都道府県や各地域の条例に従ってください。
- ・本製品の使用中に起こった、データの消失や通信不能などの付随的保証は一切負いかねます。
- ・無線LAN、電子レンジなどBluetoothの使用している周波数に近い電波を発生する機器の周辺では、接続が途切れたり、通信速度が低下したり、エラーが発生する可能性があります。

各部名称

- ①電源スイッチ：電源のオン／オフに使用します。
- ②メインボタン：ペアリング、通話操作などに使用します。
- ③LEDインジケーター：スピーカーの状態を表示します。
- ④マイク：通話用マイクです。
- ⑤充電端子：充電用USBケーブルを接続します。
- ⑥スピーカー：音声や操作確認のピープ音を発します。



◆Bluetoothについて

- ・Bluetoothとは、携帯情報機器向けの無線通信技術です。ワイヤレス接続し、音声やデータをやりとりすることができます。また、機器間の距離が10m以内であれば障害物があっても使用することができます。

◆本製品について

- ・本製品はBluetooth3.0に準拠、適合しております。同規格に対応した機器と、パスキー入力なしで簡単にペアリングできます。Bluetooth2.0以下の規格の機器と接続する場合には、パスキー「0000 (ゼロ4つ)」の入力が必要となります。
- ・内蔵充電電池は消耗品ですので、充電電池の劣化による音楽再生／通話／スタンバイ時間の短縮は製品保証の対象にはなりません。また、充電電池の交換はできません。

◆対応プロファイル

HSP (Headset Profile)
HFP (Handsfree Profile)
A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)

◆商標について

Bluetoothとそのロゴマークは、Bluetooth SIG,INC.の登録商標です。その他本文中に記載されている会社名および商標名は、各社の商標または登録商標です。

◆日本電波法について

工事設計認証により本製品は電波法に準拠していると証明されています。

基本操作

電源オン (電源を入れる)	電源スイッチをオンにします。LEDインジケーターが青点滅して電源オンになります。スピーカーからはピープ音が聞こえます。その後スタンバイモードになり、ペアリング済みの携帯電話と自動的に接続を試行します。
スタンバイモード (未接続)	電源オンの状態で、携帯電話と接続がされていない状態です。LEDインジケーターが約3秒間隔で青く点滅します。
スタンバイモード (接続完了)	ペアリング済みの携帯電話と接続がされている状態です。LEDインジケーターが約5秒間隔で青く点滅します。
電源オフ (電源を切る)	電源スイッチをオフにします。LEDインジケーターが赤く点滅した後消灯します。スピーカーからピープ音が聞こえます。
着信応答 (電話を受ける)／ 通話	着信中はスピーカーから着信音が聞こえます。メインスイッチを短く1回押すと電話を受けることができます。ピープ音が聞こえ、通話状態になります。
終話 (電話を切る)	通話中にメインボタンを短く1回押すと電話が切れます。その後、スタンバイモード(接続完了)になります。
ラストナンバー リダイヤルする	スタンバイモード(接続完了)中にメインボタンを約2秒間長押ししてください。携帯電話が最後に発信した番号をダイヤルします。
着信拒否	着信中にメインボタンを約3秒間長押ししてください。ピープ音が聞こえて着信拒否することができます。
スピーカーから 携帯電話への 通話切り替え	通話中にメインボタンを約2秒間長押ししてください。通話を携帯電話へ切り替えることができます。その後の通話及び操作(終話など)は携帯電話にて行ってください。
携帯電話から スピーカーへの 通話切り替え	携帯電話で通話中にメインボタンを約2秒間長押ししてください。通話をスピーカーへ切り替えることができます。

充電する



注意

- ・充電には、必ず付属品(充電用USBケーブル)を使用してください。
- ・スピーカー本体には充電電池が内蔵されています。本製品を使用する前に十分に充電してください。
- ・はじめて本製品を使用する場合は、満充電になるまで約2時間充電する必要があります。
- ・充電電池の劣化を防ぐため、満充電になりましたら速やかに充電をおやめください。
- ・充電プラグ、USBプラグには差し込み方向があります。プラグ形状と端子形状をよく確認してから接続してください。無理に差し込むと破損するおそれがあります。

○USBケーブルで充電する場合

- ①充電用USBケーブルのUSBプラグをパソコンなどのUSB端子へ接続してください。
- ②充電用USBケーブルの充電プラグをスピーカー本体の充電端子へ接続してください。
- ③スピーカーのLEDインジケーターが赤く点灯し、充電が開始されます。
- ④スピーカーは約2時間で満充電になり、充電が完了するとLEDインジケーターが青く点灯します。



ペアリング


○ペアリングについて

- ・スピーカーをはじめて使用する場合、接続する携帯電話とペアリングする必要があります。
- ・携帯電話側の設定は接続する機種ごとに設定方法が異なりますので、設定を行う前に必ず接続する携帯電話の取扱説明書（Bluetoothの項目など）を参照してください。


※ ペアリング：携帯電話機へのBluetooth機器の登録
※ 接続：ペアリング（登録）済みの機器との待ち受け

○携帯電話とのペアリング手順

- ① 本製品（電源オフ状態）と携帯電話（Bluetooth対応機種／電源オン）を手元に準備します。




- ② 本製品の電源スイッチをオンにして、メインボタンを約7秒間長押しします。LEDインジケーターが青と赤の交互点滅になったらメインボタンから手を離してください。携帯電話のBluetoothをONにします。（携帯電話の取扱説明書を参照してください）




- ③ スピーカーのペアリングモード（LEDインジケーターが青と赤の交互点滅）は約180秒間継続します。（以下手順⑥までをペアリングモード中に完了してください）携帯電話で周辺機器の検索（サーチ）をします。（携帯電話の取扱説明書を参照してください）




- ④ 携帯電話の画面に表示された検索リストの中から、本製品のST-BC01を選択します。



- ⑤ 携帯電話の機種によってはパスキーの入力が必要です。「0000（ゼロを4つ）」を入力します。



- ⑥ スピーカーのLEDインジケーターが2回青点滅して、ペアリングが完了します。携帯電話の画面には「登録完了」などの表示が出て、Bluetoothアイコンなどが接続中の表示に変わります。スピーカーはその後スタンバイモード（自動接続完了…約7秒間隔の青点滅）になります。



※ 周辺に他のBluetooth機器やワイヤレス接続のPCなどが多い環境では、検索されにくい場合があります。その場合は何回か手順①～⑥を繰り返しお試しください。何度かペアリングを試みると成功する場合があります。

※ 一度ペアリングを完了すれば、スピーカーの電源をオフにしてもペアリングの履歴が残ります。電源をオフにした後、再度電源をオンにすると自動的に接続を行います。（機種によっては、ペアリング済みの機器を「Bluetooth接続待ち」などの状態にしたり、接続時に操作が必要な場合があります。）

固定用両面テープ〔マジックテープ〕




注意

- ・本マジックテープは、どのような衝撃にも耐えられるという保障はありません。お車のダッシュボードに取り付ける際は安全な場所に取り付けてください。
- ・マジックテープをはがした後に粘着テープが残る場合があります。ご注意ください。


- ① マジックテープ（メス）が付いているスポンジの保護シートはがします。



- ② ワイヤレススピーカーフォン本体の底面中央に貼り付けます。



- ③ お車のダッシュボード等、固定したい場所にマジックテープ（オス）を貼り付け固定します。



製品仕様

Bluetooth仕様	Ver3.0
プロファイル	HFP、HSP、A2DP
キャリア周波数	2.402～2.480 GHz
変調方式	GFSK、 $\pi/4$ DQPSK、8DPSK
使用可能通信距離	Class2（約10m） ※1
電池形式	リチウムポリマー充電電池
電池容量	400mAh
充電時間	約2時間 ※1
通話時間	約4.5時間 ※1
音楽再生時間	約3時間 ※1
待ち受け時間	約400時間 ※1
製品寸法	65×50×65mm
製品重量	約100g
接続機器表示名	ST-BC01 ※2
パスキーコード	0000（ゼロを4つ） ※3

※1 携帯電話の機種、使用状況、使用環境、動作条件などによって変わります。

※2 接続機器表示名は、携帯電話や他のBluetooth機器でサーチした際に表示される本製品の名称です。

※3 パスキーコードは、携帯電話とペアリングする際に必要となります。

○スピーカー

形式	ダイナミック型
出力音圧レベル	93dB
再生周波数帯域	20～20,000Hz
インピーダンス	4Ω

○マイク

形式	ECMマイク（コンデンサーマイク）
指向特性	無指向性
感度	－42dB
周波数帯域	20～20,000Hz